


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CẢM BIẾN RÒ RỈ NƯỚC AQARA



Mở camera trên điện thoại, quét mã QR để xem video hướng dẫn



Hướng dẫn cài đặt

1. Vui lòng thêm thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub vào ứng dụng “Aqara Home” theo tài liệu hướng dẫn.
 2. Mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị”, chọn “+” ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn “Cảm biến rò rỉ nước”. Làm theo hướng dẫn để kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub.
- * Nếu kết nối thất bại, vui lòng đưa thiết bị trung tâm lại gần hơn với vị trí lắp đặt của công tắc và thử lại.


Hướng dẫn lắp đặt

Kiểm tra kết nối: nhấn nhanh nút reset trên cảm biến một lần. Nếu thiết bị trung tâm phát ra âm thanh xác nhận, chứng tỏ thiết bị tại vị trí lắp đặt có thể giao tiếp tốt với bộ điều khiển trung tâm.

Chú ý: tránh để lên bề mặt bằng kim loại để đảm bảo cường độ tín hiệu.

Cách 1: Đặt cảm biến trực tiếp trên bề mặt tại vị trí bạn muốn theo dõi hiện tượng rò rỉ nước.

Cách 2: sử dụng tua-vít 6 cạnh để nơi lỏng vít tại các vị trí đầu dò của cảm biến. Kết nối đầu dò với dây cáp để ứng dụng vào nhiều ứng dụng thông minh khác



Lưu ý khi sử dụng

1. Thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub là cần thiết khi kết nối với các thiết bị thông minh khác.
2. Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Không sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao, gần nguồn nước, nhiệt.
3. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt thiết bị.



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC

Hotline: 03.8669.6968 - 0392.89.8868

Email: 789elec@gmail.com

Website: 789elec.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ. Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

