

# CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 789 ELEC


Hotline: 0392.89.8868

Website: 789elec.com

Email: 789elec@gmail.com

Địa chỉ: LK4B, lô 8, Đ. Nguyễn Văn Lộc, KĐT. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG TẮC MINI KHÔNG DÂY AQARA



### Giới thiệu sản phẩm

Công tắc Mini không dây Aqara là một công tắc điều khiển từ xa với thiết kế nhỏ gọn và tiêu thụ ít điện năng. Bạn có thể đặt để hoặc dán công tắc ở mọi nơi trong nhà. Thiết bị cung cấp tới 3 cách điều khiển là “nhấn nhanh 1 lần”, “nhấn nhanh 2 lần” và “nhấn giữ”, giúp bạn điều khiển nhiều thiết bị điện thông minh như hệ thống chiếu sáng thông minh, ổ cắm thông minh... hoặc xây dựng đa dạng tự động hóa trong căn nhà của bạn.

### Hướng dẫn cài đặt


- 1. Vui lòng thêm thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub vào ứng dụng “Aqara Home” theo tài liệu hướng dẫn.
- 2. Mở ứng dụng Aqara Home, đi tới trang “Thêm thiết bị”, chọn “+” ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn “Công tắc Mini không dây”. Làm theo hướng dẫn để kết nối với thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub.
- Nếu kết nối thất bại, vui lòng đưa thiết bị trung tâm lại gần hơn với vị trí lắp đặt của công tắc và thử lại.

### Hướng dẫn lắp đặt

- Kiểm tra kết nối: nhấn nhanh nút reset trên cảm biến một lần. Nếu thiết bị trung tâm phát ra âm thanh xác nhận, chứng tỏ thiết bị tại vị trí lắp đặt có thể giao tiếp tốt với bộ điều khiển trung tâm.
- Cách 1: Đặt cảm biến trực tiếp trên bề mặt tại vị trí bạn mong muốn.



- Cách 2: tháo miếng dán bảo vệ phía sau và dán cảm biến tại vị trí mong muốn.  
Chú ý: Giữ bề mặt sạch và khô để đảm bảo độ chắc chắn khi dán cảm biến.



### Lưu ý khi sử dụng

- Thiết bị xử lý trung tâm Aqara Hub là cần thiết khi kết nối với các thiết bị thông minh khác.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Không sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao, gần nguồn nước, nhiệt.
- Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lắp đặt thiết bị.

# 789 ELEEC