


KHOÁ CỬA VÂN TAY F130



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thương hiệu: Smart Lock
- Kích thước: 190*260*80 mm
- Trọng lượng: 1 kg
- Chất liệu: Hợp kim kẽm
- Nhiệt độ hoạt động: - 20°C đến 55°C
- Độ ẩm hoạt động: 40% – 85%
- Nguồn điện: 6V
- Chống nước: Không

I. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. Đèn tín hiệu trên khóa

- Chờ cài vân tay đèn báo màu xanh dương
- Mở khóa thành công đèn báo màu xanh lá cây
- Mở khóa không thành công đèn báo màu đỏ

2. Cài vân tay cho khóa

- Hai vân tay được cài đầu tiên sẽ là vân tay Admin
- **Cài vân tay Admin:** Dùng dụng cụ chọc và giữ 2 - 3s vào nút cài đặt cho đến khi đèn trên khóa báo màu xanh dương, sau đó đặt vân tay muốn cài 5 lần (sau mỗi lần khóa xác nhận vân tay thành công đèn báo màu xanh lá cây)
- **Cài vân tay tiếp theo:** Dùng dụng cụ chọc và giữ 2 - 3s vào nút cài đặt cho đến khi đèn trên khóa báo màu xanh dương, sau đó xác nhận vân tay Admin 1 lần, đặt vân tay muốn cài 5 lần.

3. Reset khóa

- Dùng dụng cụ chọc và giữ khoảng 10s cho đến khi đèn nháy đỏ là khóa được reset thành công.

4. Bật /tắt chế độ thường mở

- **Bật chế độ thường mở:** Là khi mở khóa không cần xác nhận vân tay (ai cũng có thể mở được bao gồm cả người không được cài vân tay). Nhấn và giữ vào nút thường mở khoảng 2 - 3s khóa sẽ phát ra tiếng “tạch” đồng thời đèn khóa báo màu xanh dương.
- **Tắt chế độ thường mở:** Là chỉ có người được cài vân tay mới mở được. Có 2 cách để tắt chế độ thường mở

Cách 1: Nhấn và giữ vào nút thường mở khoảng 2 - 3s khóa sẽ phát ra tiếng “tạch” đồng thời đèn khóa báo màu xanh dương (giống như lúc bật).

Cách 2: Dùng vân tay đã được cài đặt mở khóa là loại bỏ được chế độ này.

